








# MANUAL DE INTEGRAÇÃO COM O CONTROL TECH







# Manual de Integração com o Control Tech

Maio de 2008 – Revisão 1.3(Primeira Edição – Setembro de 2007)



# Automação de Bombas de Combustível e Dispenser GNV INTEGRAÇÃO TOTAL COM AS BOMBAS

Desenvolvido pela equipe do SAD – Suporte ao Desenvolvedor



# **Fale Conosco:**

E-mail: suporte@vwtech.com.br; MSN: <u>suporte\_vwtech@hotmail.com</u>;

Skype: suporte\_vwtech

Central de Atendimento: (0xx51) 3041-3096



# Sumário:

Capítul	o 1 - Apresentação do Produto	Página 06
• M	Iodelos de Equipamentos Control Tech	Página 06
<b>Capítul</b>	o 2 - Integração com o Control Tech	Página 07
Capítul	o 3 - Integração via Arquivo Texto	Página 07
• 0	onceito	Página 07
<ul><li>A</li></ul>	rquivo	Página 07
• M	Iodelo de Abastecimentos Gerados para o Programa Ctech	Página 07
C	String de Abastecimentos	Página 07
C	Layout	Página 07
C		
<b>Capítul</b>	o 4 - Manual do Ctech - Gerenciador de Abastecimentos	Página 08
	ntrodução	
• (	apítulo 4.1 - Instalação do Ctech	Página 08
	Desinstalando o Ctech	
• (	apítulo 4.2 - Comunicação do Equipamento no Computador	Página 12
C	Comunicação via Serial	Página 12
	■ Ligação de Cabos	Página 12
C	Comunicação via USB	Página 13
	■ Instalação do Driver	Página 13
C	Comunicação via LAN	Página 13
• (	apítulo 4.3 – Operando o Programa	Página 13
C	Tipos de Comunicações	Página 14
C	Menu Principal	Página 15
C	Menu Abastecimentos	Página 15
	■ Legenda das Bombas	Página 16
C		
	■ Menu Configurações-Guia Comunicação	Página 17
	■ Menu Configurações-Guia Endereçar	Página 17
	■ Menu Configurações-Guia Relógio	
	■ Menu Configurações-Guia Bicos	Página 17
	Assistente para Adicionar Bombas	
	■ Menu Configurações-Guia Display	Página 21
	■ Menu Configurações-Guia Tensões	Página 22
C		
C	Menu Alterar Preços	Página 23
C		
C		Página 25
C		Página 25
	<ul> <li>Assistente de Atualização de Firmware</li> </ul>	
<b>Capítul</b>	o 5 — Manual do Simulador de Bombas — SimTech	Página 27
• (	apítulo 5.1 – Configurações Básicas de Funcionamento	Página 27
0	Tela Inicial do Simulador de Bombas	Página 28
	■ Descrição	Página 28



Capítulo 6 - Integração via DLL	Página 29
Timeouts Máximo	Página 29
o Nomeclaturas e Tamanhos Padrão	Página 29
Descrição de Comandos	Página 29
<ul> <li>InicializaCom – Inicializa comunicação com o concentrador</li> </ul>	Página 29
<ul> <li>FinalizaCom – Finaliza a comunicação com o concentrador</li> </ul>	Página 30
<ul> <li>StatusCom – Obtem a situação da comunicação com o concentrador</li> </ul>	-
SetId – Endereça um concentrador	
<ul> <li>SetConfig – Configura uma posição de bomba de abastecimento</li> </ul>	Página 31
o GetStatusBicos – Status do Bico	Página 32
<ul> <li>GetAbastecimento – Obtem um abastecimento da Fila</li> </ul>	Página 33
<ul> <li>ApagaAbastecimento – Apaga um abastecimento da memória</li> </ul>	Página 34
<ul> <li>GetDisplay – Obtem o estado atual do display da bomba</li> </ul>	Página 34
<ul> <li>RamDonwload – Efetua um download da Ram</li> </ul>	Página 35
<ul> <li>GetEncerrantes – Obtem os valores de encerrante de um bico</li> </ul>	Página 35
<ul> <li>AlteraPreco – Altera o preço de um abastecimento</li> </ul>	
<ul> <li>SetRelogio – Altera a data e hora do concentrador</li> </ul>	Página 37
<ul> <li>GetRelogio – Obtem as informações de data e hora do concentrador</li> </ul>	Página 37
<ul> <li>PresetValor – Predetermina um valor de abastecimento</li> </ul>	Página 37
<ul> <li>PresetLitros – Predetermina abastecimento em quantidade de litros .</li> </ul>	Página 38
<ul> <li>GetConfig – Obtem a configuração de um ler configurado</li> </ul>	Página 38
<ul> <li>GetTensoes – Obtem informações sobre tensões do hardware</li> </ul>	Página 39
<ul> <li>BrilhoDisplay – Obtem ou altera a intensidade do brilho do display</li> </ul>	Página 39
<ul> <li>AutorizaAbastecimento – Autoriza a bomba a realizar abastecimento</li> </ul>	Página 40
<ul> <li>CancelaAutorizacao – Cancela uma alteração de abastecimento</li> </ul>	
<ul> <li>SetFator – Configura um fator de conversão de valores</li> </ul>	
<ul> <li>GetFator – Obtem o fator de incremento de conversão de valores</li> </ul>	
<ul> <li>IploadBicos – Atualiza a bios do equipamento como novo programa .</li> </ul>	
Capítulo 7 - Integração via Protocolo	_
TimeOuts Máximos	
o Formato geral da comunicação	
Nomeclaturas e tamanho padrão	
Descrição de Comandos	
○ I – Identificador = Endereço	
∘ C – Configuração	
o S – Status do Bicos	
○ N – Status de Pista(Revisão R)	_
<ul><li>A – Abastecimento</li></ul>	9
<ul><li>X – ApagaAbastecimento</li></ul>	
o D – Display Andamento	
o R - Descarrega RAM	
o E – Encerrantes	_
o P – Altera Preços	
o H – Relógio	_
o T − Ler Relógio	
<ul> <li>V – Preset Valor</li> </ul>	Página 52





	0	L – Preset Litros	Página 52
	0	U – Ler Configuração	Página 52
	0	W – Tensões do Sistema	Página 53
	0	Y – Iluminação do Display	Página 54
	0	Z – Autorização de Abastecimento	Página 54
	0	B – Bloqueio de Autorização	Página 54
	0	F – Fator de Incremento	Página 55
	0	G – Obtem o Fator de Incremento	Página 55
	0	M – Download de Firmware	Página 56
	0	Q – Informações Diversas	Página 56
•	Co	omandos de Interação com Teclado PC ↔ Teclado	Página 57
	0	J – Envio de Tela para o Teclado	Página 57
	0	K – Solicitação/Limpeza da Digitação do Teclado	Página 57
	0	9 – Complemento Entre Aplicações	Página 58



# **CAPÍTULO 1 - APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:**



# **Automatiza:**

- bombas mecânicas industriais;
- mecânicas comerciais;
- bombas eletrônicas;
- → dispenser's de GNV.



# **Principais Funções:**


- → Integração com o CTF;
- → 03 tipos de conexões: (RS 232,USB e LAN);
- Display eletrônico frontal;
- → Bloqueio da Bomba;
- → Armazena até 8.000 abastecimentos;

de combustíveis

- → Troca de Preços nas Bombas:
- → Leitura de Encerrantes;
- → Possui bateria interna.



# • Modelos de Equipamentos Control Tech:



CTGA02 - Automação de Dispenser em GNV

**CTGA03** – Automação de Bombas Mecânicas

**CTGA04** – Automação de Frotas





# **CAPÍTULO 2 - INTEGRAÇÃO COM O CONTROL TECH:**

Nos próximos capítulos, iremos abordar as 3 formas de integração do C<u>ontrol Tech</u> através de um software para posto de combustível. As 3 formas são as seguintes: <u>Arquivo Texto, DLL e Protocolo.</u>

Nesse manual, o usuário irá encontrar todas as informações necessárias para realizar a integração. Caso haja alguma dúvida sobre os itens abordados nesse manual, entre em contato com a nossa área de <u>suporte ao desenvolvedor</u> pelo número: (51) 3041-3096 ou por e-mail: <u>suporte@vwtech.com.br</u>.

**OBS:** O sistema operacional usado para edição dessa manual é o W<u>indows XP</u> <u>Professional</u>. Caso o usuário esteja usando outro sistema operacional enquanto estiver usando o manual, algumas opções no windows serão diferentes.

# **CAPÍTULO 3 - INTEGRAÇÃO VIA ARQUIVO TEXTO:**

# • Conceito:

Integração utilizada quando o software gerencial é desenvolvido na <u>plataforma DOS</u>(Linguagem Clipper). Para utilizar essa integração, o software gerencial deve usar o <u>layout padrão</u> do programa <u>Ctech</u>, que servirá de software básico do módulo. Com esse software básico, é possível monitorar os abastecimentos que estão sendo realizados, além de coletar outras informações como <u>encerrantes</u> e <u>troca de preços nas bombas</u>

# • Arquivo:

Para cada abastecimento realizado, é gerado uma <u>string de abastecimentos</u>. Essa string irá alimentar o arquivo ABASTEC.VWT que mantem as informações dos abastecimentos realizados. Com isso, o CTECH irá ler essa string e mostrar no display ABASTECIMENTOS. Segue abaixo o <u>modelo</u> e o <u>layout</u> do <u>arquivo</u> a<u>bastec.vwt</u>

# • Modelos de Abastecimentos Gerados para o programa CTech

# String de Abastecimentos:

 $01000000000230520061537350027090001406500003810090704330000000000110011\\02000000000230520061538000027090001848600005008090722810000000000120012$ 

# Layout:

1122222222333333344444455555566666666777777788888888999999aaabbbbcccc

11 = Numero da bomba onde foi feito o abastecimento(02) 222222222 = Qtde pulsos(10) 33333333 = Data(08) 444444 = Hora(06) 555555 = Preço Unitário(06)



**6666666 =** Quantidade do Abastecimento(08)

7777777 = Valor Total do Abastecimento(08)

**88888888** = Encerrante em Litros da Bomba(08)

999999 = Cliente(06) \* Layout reservado para o SAFRO

aaa = Operador(06) \* Layout reservado para o SAFRO

**bbbb** = Endereço ID Memória(04)

**cccc** = Endereço ID Abastecimento(04)

# Arquivo de Log:

No diretório que está instalado o executável Ctech(o diretório padrão é gerenciador), alem do arquivo de abastecimentos(abastec.vwt), existe um arquivo de log, que controlará, todos as ações realizadas durante o processo. Esse arquivo será muito útil, caso algum problema ocorra. O Arquivo de log chama-se controltech.log e utiliza o mesmo layout do arquivo abastec.log. Para ativá-lo e visualizá-lo no gerenciador, basta habilitar o paramêtro "mostrar log" que está na quia comunicação do sistema.



# **CAPÍTULO 4 - MANUAL DO CTECH GERENCIADOR DE ABASTECIMENTOS**

# Introdução:

Esse capítulo tem por objetivo, orientar o usuário na correta utilização do software básico CTECH – Gerenciador de Abastecimentos. Esse programa é utilizado apenas quando a integração for via arquivo texto. O Programa deverá ficar sempre aberto em modo residente, para que o software de emissão de cupom fiscal, possa receber as informações dos abastecimentos realizados na pista.

# • CAPÍTULO 4.1 – INSTALAÇÃO DO CTECH:

Nesse capítulo iremos abordar a instalação do <u>Ctech – Gerenciador de Abastecimentos</u>. Lembrando que esse programa está disponível no site da VWTECH para download. Ao concluir o download, salve o arquivo em algum diretório, pasta ou sub-pasta para darmos inicio a instalação. Como exemplo nesse manual, usaremos a instalação salva na área de trabalho do windows. O Arquivo de instalação está disponível no seguinte caminho na Internet: <u>www.vwtech.com.br/suporte.html</u>.

# 1º Passo:

Execute o arquivo de instalação que está na área de trabalho do windows, após o download realizado no site da VWTECH. Ao concluir o download, será salvo na área de trabalho do computador o arquivo: <u>Instala CTech.exe.</u>

# 2º Passo:

Ao executar o arquivo de instalação, abrirá uma janela de boas vindas e será dado inicio,



ao processo de instalação do programa. Após ler todas as recomendações dessa etapa, pressione o botão <u>Seguinte</u> para prosseguir.



# 3º Passo:

A próxima etapa é definir o local aonde será instalado o CTech no computador. O Programa de instalação sugere um caminho padrão, mais o usuário pode alterar o caminho sugerido sem maiores problemas. Após ler todas as recomendações dessa etapa, pressione o botão Seguinte para prosseguir.




# 4º Passo:

Nessa etapa o programa de instalação irá perguntar qual o local que será salvo os ícones do programa. O Programa de instalação sugere um caminho padrão, mais o usuário pode alterar o caminho sugerido sem maiores problemas. Após ler todas as recomendações



dessa etapa, pressione o botão Sequinte para prosseguir.



# 5º Passo:

Após percorrer as 4 etapas anteriores, o programa de instalação está pronto para dar inicio a instalação do pacote de desenvolvimento. Se algum item ainda precisa ser revisto, utilize o botão <u>Anterior</u> que o assistente irá retornar ao passo anterior. A Instalação consiste nos seguintes arquivos:

- 1. Ctech Gerenciador de Abastecimentos;
- 2. SimTech Simulador de Abastecimentos;
- 3. Manual de Integração com o Control Tech;
- 4. Manual de Operação do Control Tech;
- 5. Manual de Instalação de Bombas;
- 6. Dll do Control Tech(será salvo no diretório c:\windows\system32)
- 7. Imagens contendo Esquema de Instalação Padrão



Página 10



Após ler todas as recomendações dessa etapa, pressione o botão <u>Instalar</u> para iniciar a instalação do pacote de desenvolvimento.


# 6º Passo:

O Programa de instalação irá instalar todo o pacote de desenvolvimento do CTech. Ao concluir o processo, o programa de instalação dará como encerrado. Para concluir o processo e retornar a área de trabalho do windows, pressione o botão <u>Concluir.</u> Como padrão, o assistente de instalação irá executar o CTech. Caso não queira abrir o programa nesse momento, desmarque a opção antes de Concluir o processo.



# Desinstalando o CTech:

Para desinstalar o pacote de desenvolvimento, entre no seguinte caminho: Iniciar/Configurações/Painel de Controle/Adicionar ou Remover Programas. Ao entrar nessa opção, selecione o programa na lista Control Tech Versão 2.0 e pressione o botão Remover. Ao concluir o processo, o pacote de desenvolvimento será desinstalado do windows.



**Obs:** para desinstalar o Ctech pelo Windows 98, acesse as seguintes opções: Iniciar/Configurações/Painel de Controle/Adicionar ou Remover Programas. Acesse a guia Instalar e Desinstalar, escolhe o programa e pressione na guia Adicionar ou Remover.



# • CAPÍTULO 4.2 - COMUNICAÇÃO DO EQUIPAMENTO NO COMPUTADOR:


É possível comunicar o Control Tech com o computador, através de 3 tipos de conexões:

- 1. SERIAL;
- 2. USB;
- 3. LAN;

Direto de Fábrica, o equipamento sai com as conexões via USB e Serial. O Pacote LAN é opcional. Nesse capítulo, iremos abordar os três tipos de instalação.

# O COMUNICAÇÃO VIA SERIAL:

O Control Tech possui 1 porta serial no padrão RS 232. O Conector utilizado é do tipo DB-9 e cabo AF 4 x 26 AWG, com a seguinte pinagem:





# **FEMEA CONTROL TECH**

# Cabo DB-9 Femea

Pino 2 - Sinal Rx

Pino 3 - Sinal Tx

**Pino 5 –** Sinal GND: Terra Lógico



# **FEMEA COMPUTADOR**


# **Cabo DB-9 Femea**

Pino 2 - Sinal TX

Pino 3 - Sinal RX

Pino 5 – Sinal GND: Terra Lógico

■ <u>Ligação de Cabos</u>: A seguir, será apresentado a forma como deve ser interligados os pinos dos conectores.





# O COMUNICAÇÃO VIA USB:



O Control Tech, possui uma interface via USB(Universal Serial Bus). Para o funcionamento correto dessa comunicação, há necessidade de instalar o driver fornecido pela VWTECH.

2 1	Pino	Sinal
	1	NC
	2	DATA+
	3	DATA-
3 4	4	GND(Terra Lógico)


# Instalação do Driver:

Ao conectar o equipamento via USB, será necessário a instalação do driver do equipamento. Em computadores com sistema operacional até Windows ME, será necessário instalar o arquivo driver\_usb.zip. Para computadores com sistema operacional igual a Windows XP, é reconhecido o driver automaticamente, assim como funciona em caso de pen drivers e MP3. O Arquivo de driver do Control Tech, está localizado no diretório Gerenciador.

# O COMUNICAÇÃO VIA LAN:

A Comunicação LAN, pode ser usada para uma conexão interna ou externa, sendo que na externa podemos usar conexão via ADSL ou modem.

# • CAPÍTULO 4.3 - OPERANDO O PROGRAMA:



Página 13




# Tipos de Comunicações:

Após executar o aplicativo <u>CTech</u>, o programa irá solicitar o tipo de comunicação entre o gerenciador de abastecimentos e o computador. Existe duas configurações básicas:

- -<u>Comunicação Serial:</u> Configuração da porta de comunicação serial ou usb, que está conectado o módulo no computador;
- -Comunicação Lan IP: Configuração local ou via TCP/IP(LAN)



<u>Atenção</u>: Quando for realizados testes com o simulador de bombas da VWTech, utilize a opção LAN IP, informando as seguintes informações:



**Mostrar Log:** Paramêtro que possibilita a visualização do log de todas as ações que o programa realiza, na leitura de abastecimento ao módulo e na comunicação entre máquina x gerenciador de abastecimentos. O paramêtro fica na tela inicial do programa e para habilitar, basta marcar a opção.

Após configurar a comunicação que será realizada com o gerenciador de abastecimentos, clique no botão <u>Iniciar</u> para entrar no menu principal do programa. Caso ocorra algum erro de comunicação entre o programa, equipamento ou problema de configuração, o sistema mostrará a seguinte mensagem de erro:




Verifique corretamente em qual serial está configurado o equipamento no computador, revise as configurações da serial no gerenciador de dispositivos do windows ou reinstale o driver da USB no computador.



# Menu principal:

Ao acessar o menu principal, o programa mostrará as opções de configuração do Ctech e a versão do programa. Estaremos abordando nos próximos capítulos, todas as guias de configuração do programa.



# Menu Abastecimentos:

Abastecimentos

Na guia <u>Abastecimentos</u>, o programa mostrará as bombas configuradas no software e a lista de abastecimentos realizadas na pista na parte inferior central, mostrando detalhes dos abastecimentos como o número do bico, o preço unitário, a

quantidade em litros vendida, o encerrante da bomba e o valor total do abastecimento.



Status das Bombas na Pista de Abastecimento



# Legenda das Bombas:





Bloqueada

Solicita Liberação



ID	Bico	Data e hora	Vir PU	Vir LT	Preço	Volume	Total	Encerrante
0001	01	05/10/2007 10:36:49	3	3	2,499	10,914	27,27	368,72
0002	02	05/10/2007 10:36:50	3	3	2,599	10,778	28,01	115,12
0003	05	05/10/2007 10:36:51	3	3	0,000	10,438	0,00	76,92
0004	06	05/10/2007 10:37:37	3	3	0,000	3,332	0,00	53,15
0005	09	05/10/2007 10:37:39	3	3	2,257	4,320	9,75	44,85
0006	11	05/10/2007 10:37:40	3	3	1,500	4,114	6,17	16,38
0007	02	05/10/2007 10:37:41	3	3	2,599	3,810	9,90	118,93
	1	izar [Enter]	Atualizar b	· [cc]	_		_	

# Menu Configurações:



É nesse menu, que é realizado toda a configuração do gerenciador de abastecimentos. Ao acessar essa guia o sistema solicitará uma senha de segurança.



Essa chave de segurança possui o seguinte formato:

DS - Dia da Semana: 1 - Domingo, 2 - Segundafeira, **3** – Terça-feira, **4** – Quarta-feira, **5** – Quintafeira, **6** – Sexta-feira e **7** – Sábado.

DC – <u>Data do Calendário</u>

Com isso, todos os dias haverá uma chave(senha)

diferente. Exemplo: Segunda-feira, 1 de Maio de 1996, senha: 20501.

Caso o usuário informe a senha errada, o sistema mostrará a seguinte mensagem: Senha Incorreta!

Serial COM

8

Selecione o tipo de comunicação e a configuração para iniciar a comunicação com o concentrador

LAN IP
 localhost

3100

Porta:




# Menu Configurações-Guia Comunicação:

Opção que mostrará e permitirá selecionar, o tipo de comunicação com o concentrador de abastecimentos. Lembrando que essa configuração já é realizada ao acessar o Ctech.

-<u>Comunicação Serial</u>: Configuração da porta de comunicação serial ou usb, que está conectado o módulo no computador;





Menu Configurações-Guia Endereçar: Endereçamento do número físico do concentrador Control Tech na rede. Menu utilizado quando a comunicação do módulo é via TCP/IP ou LAN. Basta configurar o endereço físico correto e depois confirmar a informação no botão Enviar.

# ■ Menu Configurações-Guia Relógio:




Menu que <u>permite mudar a data e a hora no concentrador</u> e no display eletrônico frontal que o equipamento possui. Caso as informações estejam erradas, basta pressionar o botão <u>Sincronizar</u> que o equipamento será atualizado conforme a data e a hora do computador(configurações regionais).

# **■** Menu Configurações-Bicos:

Menu que permite <u>incluir</u>, <u>editar</u>, <u>excluir</u> e <u>visualizar</u> os <u>bicos configurados</u> <u>no Ctech</u> – <u>gerenciador de abastecimentos</u>. Segue abaixo um roteiro passo-a-passo para configuração no programa.





# Passos para configuração:



Para incluir um bico no gerenciador, <u>pressione o botão +</u> que está localizado na região inferior central da tela. Ao pressionar esse botão, o programa abrirá uma nova tela de assistência à configuração de bombas.

# / <u>Assistente para adicionar bombas</u>:

1ª Tela: Bem Vindo ao ' Assistente para adicionar bombas ', para continuar clique em

Avançar



**2ª Tela:** Nessa tela é configurado o local aonde está ligado a bomba no módulo. Cada bomba ou bico é ligado em um canal atrás do módulo. Cada slot comporta 4 bombas(canais). O módulo possui ao todo 6 slots de expansão.

# **Bomba Eletrônica ou GNV:**





PINO 1 - POSITIVO

PINO 2 - MALHA CABO

**PINO 3 – NEGATIVO** 




# **Bombas Mecânicas:**





**3ª Tela:** Nessa tela é definido o modelo da bomba e a quantidade de casas depois da vírgula no preço unitário e na quantidade em litros.




4ª Tela: Nessa tela é definido quando bicos a bomba possui.

# Tipo:

- **1** Simples;
- **2** Dupla;
- **4** Quadrupla;
- **6** Sextupla;
- 8 Octupla.





5ª Tela: Nessa tela é informado o modo de operação para cada lado e o número dos bicos.



Após realizar todas essas configurações, encerre o assistente para adicionar bombas, no botão <u>Concluir.</u> Caso tenha ficado em dúvida, sobre alguma configuração realizada, utilize o botão <u>Voltar.</u> O Programa irá retornar ao menu de configuração de bicos. Para enviar as atualizações realizadas ao concentrador, pressione o botão



O Sistema mostrará uma mensagem: <u>Aguarde enviando configuração</u> e se a configuração foi realizada corretamente o sistema irá finalizar e atualizar o gerenciador mostrando a seguinte mensagem: <u>Informação! Configuração enviada com Sucesso.</u>

Para remover um bico que está configurado no gerenciador, utilize esse botão. Porem só será possível remover um bico, caso o item em questão esteja selecionado. Após remoção, pressione o botão <u>Enviar</u>, para atualização no gerenciador de abastecimentos.

Para editar um bico já configurado no assistente para adicionar bombas, pressione o botão <u>Editar.</u> Ao pressioná-lo, o sistema irá selecionar todos os bicos cadastrados. Nessa opção é possível mudar, todas as configurações realizadas no assistente e já abordadas nesse manual. Após edição, pressione o botão <u>Enviar</u>, para atualização no gerenciador de abastecimentos.



■ **Menu Configurações-Guia Display:** Permite alterar a intensidade do brilho do display, do Concentrador Control Tech. Basta movimentar a seta sendo mais intenso quando localizada no canto direito do vídeo.





■ **Menu Configurações-Guia Tensões:** Com esta opção, você tem o controle das características elétricas existentes no concentrador de abastecimentos. Para obter as informações do equipamento, basta pressionar o botão <u>Ler</u>, que irá aparecer as informações na tela.






# Menu Encerrantes:



Nessa opção, é possível realizar a leitura dos encerrantes das bombas. Lembrando que esse recurso está disponível apenas em alguns modelos de bombas eletrônicas e dispenser de GNV. Para saber se o modelo é compatível a esse recurso, acesse o site

<u>www.vwtech.com.br/suporte.htm</u> e consulte a lista atualizada. Para realizar a leitura, basta pressionar o botão <u>Ler</u> e aguardar a visualização na tela.

**Observação:** A Leitura de Encerrantes deve ser realizada com as bombas paradas.



# Menu Alterar Preços:




Nessa opção será feita a alteração de preços na bomba. Lembrando que esse recurso está disponível apenas em alguns modelos de bombas eletrônicas e dispenser de GNV. Para saber se o modelo é compatível a esse recurso, acesse o site

www.vwtech.com.br/suporte.htm e consulte a lista atualizada.

Para realizar a alteração de preço, pressione o botão <u>Ler</u>, que o programa irá listar todos os bicos configurados no gerenciador. Com isso, selecione o bico que é necessário realizar a alteração de preço e com o mouse, de um duplo clique no bico. O Programa irá abrir uma tela, que permitirá a alteração de preço.





<u>Informe o preço novo sem virgula e de Ok.</u> O Programa retornará a lista de bicos cadastrados. Após a atualização de todos os preços, pressione o botão <u>Enviar</u> que o sistema irá atualizar no gerenciador, as informações alteradas.

# Menu Fator de Incremento:

Recurso <u>utilizado apenas em bombas mecânicas</u>, para chegar a quantidade de litros dos abastecimentos realizados.

Para realizar a alteração do fator de incremento, pressione o botão **Ler,** que o programa irá listar todos os bicos configurados no gerenciador. Com isso, selecione o bico que é necessário realizar a alteração do fator com o mouse e de um duplo clique no bico. O Programa irá abrir uma tela, que permitirá a alteração do fator de incremento, conforme imagem abaixo:



<u>Informe o fator novo sem virgula e de Ok.</u> O Programa retornará a lista de bicos cadastrados. Após a atualização de todos os fatores de incremento, pressione o botão <u>Enviar</u> que o sistema irá atualizar no gerenciador, as informações alteradas.




# Menu Ler Memória:




Permite <u>realizar a leitura de todos os abastecimentos que estão acumulados no equipamento</u>, pendentes de atualização no sistema. Para realizar a leitura, basta pressionar o botão <u>Ler</u> que o sistema irá listar os abastecimento pelo número da

posição/bico/data e hora/preço unitário/quantidade em litros/encerrante e valor total do abastecimento.



# Menu Atualizar Firmware:



Nessa opção, é possível atualizar o programa interno do concentrador de abastecimentos. Opção utilizada APENAS quando há atualização de versão na EPRON da BOMBA ou troca de CPU na Bomba.

# ■ Assistente de atualização do firmware:

**1º Passo:** Acesse a guia <u>Atualizar Firmware</u> e informe a senha do dia. O Programa irá abrir a tela de atualização, e o usuário deverá localizar o arquivo de atualização, enviado pelo suporte da VWTECH.



**2º Passo:** Ao localizar o arquivo, pressione o botão **Atualizar** que está na parte inferior e a esquerda da tela, assim o programa dará início a atualização do firmware, mostrando a

seguinte tela:

Atualizacao da BIOS

Atualizando BIOS

:1042C000DA6E1450F36E1550F46E055006C0D8FF28

**3º Passo:** O processo de atualização dura em torno de 10 minutos aproximadamente e ao concluir a atualização, o sistema mostrará a seguinte mensagem:




# **Recomendações:**

- É recomendável no momento da atualização do firmware, há não utilização do programa Ctech, para que não haja interrupção no processo de atualização.
- Alem disso, sugerimos que seja colocado as bombas em manual, para que não haja perda de abastecimentos quando está sendo realizado a atualização.




# CAPÍTULO 5 - MANUAL DO SIMULADOR DE BOMBAS - SIMTECH:

Aplicativo desenvolvido para simular o funcionamento das bombas e gerar abastecimentos. Utilizado para interagir com o gerenciador Ctech — Gerenciador de Abastecimentos para facilitar o desenvolvedor na integração com o módulo.




# • CAPÍTULO 5.1 - CONFIGURAÇÕES BÁSICAS DE FUNCIONAMENTO:

Configurar o tipo de comunicação na tela inicial do software gerenciador Control Tech



Depois execute o aplicativo SimTech - Simulador de bombas, e vai na guia Configurações. Deve-se marcar a opção "Ativar LAN", configurar a "porta IP" e teclar "ABRE", nos detalhes marcar a opção "Ativar respostas", voltar na tela BOMBAS e simular os abastecimentos. Depois de realizada as configurações, entrar na tela "BOMBAS".





# **Tela inicial Simulador de bombas:**

Na tela principal do aplicativo, listará o layout das bombas, onde será feito as simulações de abastecimentos.

# ■ Descrição:



Bc Ab Comunicação Parada

Bc Ab Liberando Bomba para Abastecimento





Abastecendo



Finalizando Abastecimento

# **CAPÍTULO 6 - INTEGRAÇÃO VIA DLL:**

Arquivo dll: ControlTech32.dll

**Destino:** Diretório do Aplicativo Principal ou diretório windows/system32

Exemplos de Programação: Material está disponível no site para download. Exemplos

em Delphi e Visual Basic.

# TimeOuts Máximos:

Pedido de Abastecimento: 500ms

Acerto de relógio: 500ms Pedido de visualização: 500ms Modo de operação: 500ms

Totalizador: 2 Segs.

Preset: 1 Seg.

Pedido de preço unitário: 2 Segs.

Pedido de liberação: 1Seg.

Taxa de comunicação: 9600, Paridade None, 8 bits, 1 stop bit

# Nomenclaturas e tamanhos padrão:

PU = 4 bytes. Preço Unitário (ver byte VirgulaPU)

LT = 8 bytes. Litros (ver VirgulaLT)

VT = 8 bytes. Valor total(6inteiros+2decimais) ENC = 8 bytes. Encerrantes(6inteiros+2decimais)

Virg = Posição Virgula = 1 byte (dentro do valor PU ou LT)

Ba = 2 bytes HexaAscii (00 a FF)

Situação = Status do comando, Normalmente o = ok comando realizado

e = Ocorreu um erro

O comando pode descrever situações adicionais

# Descrição dos Comandos

<u>InicializaCom – Inicializa comunicação com o concentrador</u>

Este comando inicia o processo de comunicação com o concentrador.

# Sintaxe:

InicializaCom(PortaCom: Integer, Host\_IP: PChar, PortaIP: Integer):

Situacao: Integer;

# Parâmetros de Entrada:

**PortaCom:** Serial onde o concentrador esta conectado. Quando for por USB o driver USB deve estar instalado, para detectar uma Porta Com valida, Não utilize COMs



acima de 10 pois normalmente ocorrem erros de acesso.

**Host\_IP**: Em concentradores habilitados com Hardware LAN, especifica o endereço IP ou nome de host valido por DNS. Neste caso a PortaCom deve ser informado como 0 (zero). Quando a Porta é informada este parâmetro é desprezado.

**Porta\_IP:** Identifica a porta IP configurada no Hardware de LAN, normalmente é 3100, mas pode ser alterada conforme necessidades. Este parâmetro só tem utilidade se PortaCom=0.

#### Retorno

# Situação

0 = Ok 255= Erro

# FinalizaCom – Finaliza a comunicação com o concentrador:

# Sintaxe:

FinalizaCom(): Situacao: Integer

# Parâmetro de entrada:

Nenhum

# **Retorno:**

Situacao

0 = Ok 255= Erro

# StatusCom – Obtem a situação da comunicação com concentrador:

# Sintaxe:

StatusCom(): Situacao: Integer;

# Parâmetro de entrada:

Nenhum

# **Retorno:**

#### **Situacao**

0 = Ok ativa (porta com ou lan aberta)

1 = Fechada (fechada)

255=Erro

# SetId – Endereça um Concentrador

Comando utilizado para inicializar o concentrador com um número físico na rede de equipamentos. Por default este número saí de fabrica programado com 1, portanto normalmente não há necessidade de utilizá-lo.

# Sintaxe:

SetId(nNewId:integer): Situação: Integer



# **Parâmetros Entrada:**

nNewId: Integer – Identifica o concentrador ( 1 a 9)

Retorno: Situação

0 = Ok 255 = Erro

# o SetConfig – Configura uma posição de bomba de abastecimento

#### **Sintaxe**

SetConfig(nSlot:integer, nCanal:integer, lados:Integer, Configuração: PChar)-> Situacao:Integer

Este comando envia um pacote de dados para um dos seis slots e para cada um dos canais do concentrador, informando o tipo de automação ligado nele, e suas particularidades. Um total de 24 pacotes deve ser enviado para se todas as posições estiverem em uso.

# Parâmetros de entrada:

nSlot = (1 a 6)

nCanal = (1 a 4) Cada Slot possue 4 canais (6x4=24)

Qtd lados = (0,1,2 lados) 0 = Bomba inativa

Configuração = [Modelo+VirgulaPU+VirgulaLT+Lado1+Lado2]

Modelo = 1 byte (P,M,G,R,U...)

**P-**Pro-Gilbarco

**D-**Duplex

**M-**Minnow

**B-**Industrial Wayne

**G-**3q

**R-**Rifran

**A-**Aspro

**L-**Galileu

**J-**Metroval

**T-**Tokein

**S-**SalesMaker

**I-**Irc1000-Daruma

VirgulaPU = 1 byte (0,1,2,3) normalmente 3 VirgulaLT = 1 byte (0,1,2,3) normalmente 2

# Lado1

Modo = 1 byte (A=Automatico C=Comando)

Ba = 8 bytes (2 para cada bico)

Até 4 bicos por lado. Bicos sem utilizar deve ser 00

Lado 2

Modo = 1 byte (A=Automatico C=Comando)



Ba = 8 bytes (2 para cada bico)

Até 4 bicos por lado. Bicos sem utilizar deve ser 00.

Retorno: Situação

0 = ok255 = erro

**Exemplo:** Configurar canal1 do slot1 como Duplex Sextupla em modo automático com 2 lados com bicos de automação de 01 a06.

SetConfig(1,1,2,"D32A01020300A04050600")

# o GetStatusBico - Status do Bico

Obtém a situação atual do bico e a quantidade de abastecimentos prontos para descarregar. Os abastecimentos podem ser de qualquer bico.

# Sintaxe:

GetStatusBico(nBico:Integer, Status: PChar): Situacao: Integer

# Parâmetro de entrada

nBico: Numero do Bico na automação

# Retorno:

**Status =** 5 bytes

**SituacaoBico =** 1 byte

**P**=Parada

**A**=Abastecendo

**O**=Bomba off-line

**L**=Solicitando Liberação

B=Bloqueada, aguardando autorização

e=Erro Bico não existe

**FilaAbastecimento** = 4 bytes Indicando a quantidade de abastecimentos, prontos para serem descarregados, 0000 fila vazia.

# Situacao:

0 = Ok

255 = Erro

# GetAbastecimento – Obtem um abastecimento da Fila

Este comando solicita o primeiro abastecimento na fila de abastecimentos prontos para descarregar. Após as validações necessárias deve ser emitido o comando ApagaAbastecimento, para excluir da fila, caso contrário, na próxima solicitação ele será descarregado novamente.

# Sintaxe:

GetAbastecimento( Abastecimento: PChar): Situacao: Integer



# Paramêtro de entrada:

Nenhum

# **Retorno:**

```
Abastecimento = String alocada para o abastecimento.
              = 1 byte situacao
      St
          o = Ok
          e= Erro. Não vem mais nada
      pos_mem
                   = 4 bytes 0000 = Final da Memória
      StMem
                   = 1 byte.
               a= Abastecimento ativo
               A= Abastecimento Apagado
               Outra coisa. Dado inválido. Memória com sujeira.
      ID
                 = 4 bytes. Id do Abastecimento
      BicoAutom = 2 bytes
                = 6 bytes hhmmss
      Hora
                = 4 bytes ddmm
      Data
      VirgPU
                = 1 byte
      VirgLT
                = 1 byte
      PU
                = 4 bytes
                = 8 bytes
      LT
                = 8 \text{ bytes } (6+2)
      VT
      ENC
                = 8 \text{ bytes } (6+2)
               = 6 bytes (Reservado para uso futuro)
      Cliente
      Operador = 3 bytes (Reservado para uso futuro)
```

# Situação:

0 = Ok 255= Erro

000 = Operador

# **Exemplo: Existindo o abastecimento**

= ok0 0001 = Pos. Memoria = Ativo, deve ser lido e apagado = Id do Abastecimento. Nem sempre é igual a posição memória 0001 12 = Bico 040626 = Hora 220905 = Data = Virgula PU 3 4 = Virgula LT = PU0978 00000836 = LT00000082 = VT02119633 = ENC000000 = Cliente



# Exemplo: Sem abastecimento na memória

```
St = e = Erro
```

# o ApagaAbastecimento - Apaga um abastecimento da memória

# Sintaxe:

ApagaAbastecimento(nIdAbast: Integer): Situação: Integer

# Parâmetro de Entrada:

nIdAbast = ID do abastecimento (obtido na string de GetAbastecimento)

# **Retorno:**

# Situação

0 = Ok

255 = Erro. Abastecimento não encontrado ou já excluído.

# o GetDisplay – Obtem o estado atual do display da bomba

Determinados modelos de bombas, fornecem a informação do abastecimento em andamento somente em litros ou somente em valores, não os dois ao mesmo tempo. Outros modelos podem não fornecer a informação enquanto abastecem.

# Sintaxe:

GetDisplay(nBico: Integer; DadosDisplay: PChar): Situacao: Integer

# Parâmetros de entrada:

nBico = Bico da Automação

#### **Retorno:**

```
DadosDisplay
St = 1 byte.
e=Erro. Bico Existe mas não foi possivel a leitura.
n=Bico não existe
o=Ok ( dados validos )
Ba = 2 bytes. Bico Automação
Virg = 1 byte. Virgula do Litro
Lt = 8 bytes. Litros (zerado, provavel bico parado)
Vlr = 8 bytes. Valor monetário

Situação:
0 = Ok
255= Erro
```

# Exemplo1:

o = Situacao (o=ok) 01 = Bico 3 = Virgula

00000204 = Litros 00000025 = Valor



# Exemplo2: Retorno (e) bico com erro e

# RamDownload – Efetua um download da RAM

Comando pode ser utilizado para recuperar informações eventualmente perdidas de abastecimento. Cada posição de memória corresponde a um abastecimento, e o retorno é exatamente igual ao do GetAbastecimento.

# Sintaxe:

RamDownLoad(nPosMem: Integer; Abastecimento: PChar): Situacao:

# **Integer**

# Parâmetro de entrada:

nPosMem = Numero da posição de memória de 0001 a 8128

# **Retorno:**

Abastecimento: Ver GetAbastecimento

# Situação:

0 = Ok 255 = Erro

Este caso não pressupõe a necessidade de excluir abastecimento, pois teoricamente ele já estará excluído. Entretanto pode ser analisada a flag de situação da memória (stMem) para detectar a necessidade ou não de emitir o comando ApagaAbastecimento.

# GetEncerrantes – Obtem os valores de encerrantes de um bico

# Sintaxe:

GetEncerrantes(nBico: Integer; DadosEncerrante: PChar): Situacao:

# **Integer**

# Parâmetros de entrada

```
nBico = Bico da Automação
```

# Retorno

```
DadosEncerrante : string
St = 1 byte
o= Ok
e= Erro
```

Ba = 2 bytes Bico Automacao

enc\_litro = 8 bytes (6+2)enc\_valor = 8 bytes (6+2)

preco\_unit = 4 bytes VigulaPU = 1 byte

# Situação:

0 = Ok 255=Erro



# Exemplo1:

O = ok 01 = bico 1 00000064 = litro 0,64 00000080 = Valor 0,80 1234 = Preço 1,234 3 = Virgula PU

# Exemplo2:

e = Erro na leitura

# AlteraPreco – Altera o preço de um determinado bico

Alguns Modelos de bombas não permitem alteração de preço via automação, e quando permitem devem estar paradas, e podem exigir a realização de pelo menos 1 abastecimento para que seja feita mais uma alteração.

# Sintaxe:

AlteraPreco( nBico: Integer, sPreco: Pchar): Situacao: Integer

# Parâmetros de entrada:

nBico = Bico da Automação sPreco = String de 4 bytes com o preço sem virgulas

# Situação:

0 = ok255 = erro

# SetRelogio – Altera data e hora do concentrador

# Sintaxe:

SetRelogio(DataHora: Pchar): Situacao: Integer

# Parâmetro de Entrada:

DataHora

Data = 6 bytes (ddmmaa) Hora = 6 bytes (hhmmss)

# **Retorno:**

Situação 0 = ok 255=erro

# GetRelogio – Obtem as informações de Data e Hora do concentrador

# Sintaxe:

GetRelogio(DataHora: PChar): Situacao: Integer;

# Parâmetro de entrada:

Nenhum

# **Retorno:**

DataHora



Data = 6 bytes (ddmmaa) Hora = 6 bytes (hhmmss)

# Situação

0 = OK 255= erro

### <u>PresetValor – Predetermina um valor de abastecimento</u>

Alguns modelos de bomba não permitem a predeterminação de valor para abastecimento. Quando permitem a bomba deve estar parada.

### Sintaxe:

PresetValor(nBico: Integer, fValor: Pchar): Situacao: Integer

## Parâmetros de entrada:

nBico = Bico da Automação fValor = 7 digitos :Valor para abastecer = 5inteiros+2decimais

### **Retorno:**

### **Situacao**

0 = ok255 = erro

# PresetLitros – Predetermina abastecimento em quantidade de litros

Alguns Modelos de bombas não permitem predeterminação de litros via automação.

#### Sintaxe:

PresetLitros(nBico: Integer, fLitros: PChar): Situacao: Integer

### Parâmetros de entrada:

nBico = Bico da Automação fLitros = 7 digitos: Quantidade em litros/volume 5inteiros+2dec

### **Retorno:**

**Situacao** = 1 byte 0 = ok 255 = erro

### GetConfig – Obtem a configuração de um Ler Configuração

Veja o comando SetConfig para detalhes das posições.

### Sintaxe:

GetConfig(nSlot: Integer, nCanal: Integer, DadosCanal: PChar):

Situação: Integer

#### Parâmetros de Entrada:

nSlot = Numero do Slot ( 1 a 6) nCanal = Numero do Canal (1 a 4) Cada Slot pode possuir 4 canais)



```
Retorno:
      DadosCanal = string
      St 1 byte.
        o ok
        o Erro
      Slot
             = 1 byte
      Canal
              = 1 byte
      QtdLad = 1 byte
      Modelo = 1 Byte
      VirgPU = 1 Byte
      VirgLT = 1 Byte
      Lado1 =
            Modo = 1 Byte
            Ba's = 8 bytes (2 para cada Bico da Automacao)
Lado2 =
            Modo = 1 Byte
            Ba's = 8 bytes (2 para cada Bico da Automacao)
      Situação
            0
              = Ok
            255 = Erro
Exemplo de Retorno slot1 canal2:
o122D11A41424344A51525354
0
            = ok
1
            = Slot
2
            = Canal
2
            = Lados
D
            = Modelo
            = Virgula PU
1
            = Virgula Lt
1
A41424344 = Lado 1 modo Automatico e seus 4 bicos 41,42,43,44
A51525354 = Lado 2 modo Automatico e seus 4 bicos 51,52,53,54

    GetTensoes – Obtem informações sobre tensões do hardware

Sintaxe:
      GetTensoes(Tensoes: PChar): Situacao: Integer;
Parametros de entrada:
      Nenhum
Retorno:
      Tensoes =
            St = o Ok
                e Erro
            Bateria Relogio
                                    = 3Bytes (2i+1d)
```

Entrada Carga Bateria

= 3Bytes (2i+1d)



Saida Carga Bateria = 3Bytes (2i+1d) Sistema 5V = 3Bytes (2i+1d) Sistema 12V = 3Bytes (2i+1d) Loop Corrente = 3Bytes (2i+1d) Tensão na flash = 3Bytes (2i+1d)

# Situação:

0 = Ok 255 = Erro

BrilhoDisplay – Obtem ou altera a intensidade do brilho do display
 Lê / Ajusta a intensidade da Iluminação/Brilho do Display frontal do concentrador.

#### Sintaxe:

BrilhoDisplay(nNewNivel: Integer): nOldNivel: Integer;

#### Paramêtro de entrada:

nNewNivel = de 0 a 99

### **Retorno:**

nOldNivel = de 0 a 99 (Intensidade anterior) 255 = Erro na leitura

o AutorizaAbastecimento – Autoriza a bomba a realizar abastecimento Somente funciona se a bomba estiver configurado para liberação por comando. Alguns modelos de bombas não liberam um bico específico e sim todo o lado da bomba onde se localiza o bico.

### Sintaxe:

AutorizaAbastecimento(nBico: Integer): Situacao: Integer

### Parâmetro de Entrada:

nBico = Bico da Automação

### Retorno:

#### **Situacao**

0 = ok255 = erro

### Cancela Autorizacao – Cancela uma autorizacao de abastecimento

Cancela uma Autorização anterior de abastecimento, emitida pelo comando AutorizaAbastecimento. Somente funciona se a bomba estiver configurado para liberação por comando.

Não funciona se a bomba já começou a abastecer, ou se o bico já foi retirado. Alguns modelos de bombas não bloqueiam um bico específico e sim todo o lado da bomba onde se localiza o bico.



#### Sintaxe:

CancelaAutorizacao(nBico: Integer): Situacao: Integer;

# Parâmetro de entrada:

nBico = Bico da Automação

#### **Retorno:**

# Situação

0 = ok255 = erro

# SetFator – Configura um fator de conversão de valores

Utilizado para converter pulsos de bombas mecânica em valores. O Valor deve ser informado com 11 dígitos incluindo o ponto decimal que pode ser flutuante, preenchido com zeros nos dígitos não utilizados.

### Sintaxe:

SetFator(nBico: Integer, sFator: Pchar): Situacao: Integer

#### Parâmetros de entrada:

nBico = Bico Automação sFator = 11 digitos com o fator incluindo o ponto decimal

#### **Retorno:**

Situação 0= ok 255 = erro

### Exemplo1:

Fator 10 no bico 1 SetFator(1,"10.00000000") ou SetFator(1,"0000010.000")

Exemplo2: Fator 3,4567 no bico 4 SetFator(4,"3.456700000") ou SetFator(4,"00003.45670")

### GetFator - Obtem o Fator de incremento de conversão de valores

Utilizado para converter pulsos de bombas mecânica em valores O Valor virá em 11 dígitos incluindo o ponto decimal que pode ser flutuante, preenchido com zeros nos dígitos não utilizados.

#### Sintaxe:

GetFator( nBico: Integer, sFator: PChar): Situaca: Integer

#### Parâmetro de entrada:

nBico = Bico Automação



#### **Retorno:**

sFator = 11 digitos incluindo ponto decimal (ver SetFator)

# Situação:

0 = ok 255 = Erro( fator não virá)

O <u>UpLoadBios – Atualiza a Bios do equipamento com novo programa</u>
Envia uma nova programação para o processador, cada linha de um arquivo no formato Intel HEXA deve ser enviada uma a uma através deste comando. Cuidado, pois o processo não pode ser interrompido, sob pena de perda total do master boot, cujo processo de recuperação somente pode ser realizado na fábrica. O arquivo deve obrigatoriamente ter sido um programa escrito para o concentrador, qualquer outro firmware, mesmo que no padrão intel danificará o equipamento.

#### **Sintaxe**

UploadBios(Arquivo: PChar): Situacao: Integer;

### Parametro de entrada:

Arquivo: Nome e localizacao do arquivo para Upload

#### **Retorno:**

# Situação:

0 = Ok 255 = Erro



# **CAPÍTULO 4 - INTEGRAÇÃO VIA PROTOCOLO:**

Nessa integração, é possível comunicar o Control Tech em sistemas operacionais Windows e Linux.

### • TimeOuts Máximos:

Pedido de Abastecimento: 500ms

Acerto de relógio: 500ms Pedido de visualização: 500ms Modo de operação: 500ms

Totalizador: 2 Segs.

Preset: 1Seg.

Pedido de preço unitário: 2 Segs.

Pedido de liberação: 1Seg.

Taxa de comunicação: 9600, Paridade None, 8 bits, 1 stop bit

# o Formato Geral da comunicação

# { END TAM CMD DADOS CHK }

END = Endereço da UCA 1 a 4 = 1 byte

TAM = Tamanho dos DADOS = 2 bytes HexAscii

CMD = Comando = 1 byte Maiusculo no envio e minusculo no Retorno. DADOS = Informações variáveis de acordo com o CMD e Tamanho TAM CHK = xor do endereço END até ultimo byte DADOS = 2 bytes HexAscii

Todos os dados são caracteres Ascii2, Sem caracteres especiais de controle.

Comandos = CMD

- A Abastecimento
- B Bloqueia Autorizacao
- C Configuração
- D Display Andamento
- E Encerrantes
- F Fator de Incremento
- G Obtem o fator de Incremento
- H Relógio
- I Endereco identificador
- J Envio de tela para teclado
- K Solicitacao dos dados digitado no teclado
- L Preset Litros
- M Download de Firmware
- N Status de pista

0

P Altera Preço



- Q Informações diversas
- R Descarrega RAM
- S Status Bico
- T Ler relogio
- U Ler configuração
- V Preset Valor
- X Apaga Abastecimento
- Y Iluminação do Display
- W Tensões do sistema
- Z Autorização de abastecimento
- 9 Complemento Inter aplicacao

# Teclado (modulo opcional)

- J Envio de tela para o teclado
- K Retorno de digitação no teclado

# o Nomenclaturas e tamanhos padrão

PU = 4 bytes. Preço Unitário (ver byte VirgulaPU)

LT = 8 bytes. Litros (ver VirgulaLT)

VT = 8 bytes. Valor total(6inteiros+2decimais) ENC = 8 bytes. Encerrantes(6inteiros+2decimais)

Virg = Posição Virgula = 1 byte (dentro do valor PU ou LT)

Ba = 2 bytes HexaAscii (00 a FF)

St = Status do comando. Normalmente o=ok comando realizado

e=ocorreu um erro

O comando pode descrever situações adicionais

### • Descrição dos Comandos

### ○ I - Identificado = Endereço

Para enviar este comando deve existir apenas um equipamento ligada na serial do PC. Podem ser ligadas até 4 equipamentos na mesma serial utilizando para isto um cabo especial.

Envio: {0 TAM I END CHK}

END = 1 byte (1 a 4) Novo Endereco

Exemplo: Configurar equipamento como 1

-> {001I149}

Retorno: {END 01 i St CHK}

END = 1 byte. Id

St = 1 byte. Situação:

o = ok

e = erro



### Exemplos:

```
<- {101io36} Endereço alterado
```

<- {001ie3D} Endereço não alterado

<- {x01ieyy} Ou x= Id anterior. Não alterado

# ○ <u>C – Configuração:</u>

Este comando envia um pacote de dados para um dos seis slots e para cada um dos canais do equipamento, informando o tipo de automação ligado nele, e suas particularidades. Um total de 24 pacotes deve ser enviado para o equipamento se todos estiverem em uso.

```
Envio: {END TAM C dados CHK}
      Dados =
                          = 1 \text{ byte } (1 \text{ a } 6)
             Slot
             Canal
                          = 1 \text{ byte } (1 \text{ a 4})
                          = 1 byte (0,1,2 lados) 0= Nenhuma bomba
             Qtd lados
                          = 1 byte (P,M,G,R,U...)
             Modelo
                   P-Pro-Gilbarco
                   D-Duplex
                   M-Minnow
                   B-Industrial Wayne
                   G-3q
                   R-Rifran
                   A-Aspro
                   L-Galileu
                   J-Metroval
                   T-Tokein
                   S-SalesMaker
                   I-Irc1000-Daruma
                          = 1 byte
             VirgulaPU
             VirgulaLT
                          = 1 byte
Lado 1
      Modo = 1 byte (A=Automatico C=Comando)
             = 8 bytes (2 para cada bico)
             Até 4 bicos por lado. Bicos sem utilizar deve ser 00.
Lado 2
      Modo = 1 byte (A=Automatico C=Comando)
             = 8 bytes (2 para cada bico)
             Até 4 bicos por lado. Bicos sem utilizar deve ser 00.
Retorno: {END TAM c St CHK}
      St
             = 1 byte
```



o = ok e = erro

### S-Status do Bico:

Envio: {END TAM S Ba CHK}

Ba = 2 bytes: Bico automacao

Exemplo: Status Bico 12 -> {102S1263}

Retorno: {END TAM s Fila Ba St CHK}

Fila = 4 bytes: Abastecimentos Pendentes (todos)
Ba = 2 bytes: Bico Automação, se 00 Bico Não existe

St = 1 byte

P =Parada

A =Abastecendo O =Bomba off-line

L =Solicitando Liberação

B =Bloqueada, aguardando autorização

e =Erro Bico não existe Ba=00

Exemplos: Retornos do Bico 12

<- {107s000012P16} Parado

{107s000012A07} Abastecendo

{107s000112P17} Parado com 1 abastecimento na fila {107s000200e22} Erro. Pedido de um bico que não existe

### N-Status de Pista (revisão R):

Este comando obtem de uma única vez o status geral de um conjunto de bicos na pista. isto agiliza o processo de atualização das informações para a aplicação. Disponível somente nas versões a partir de 01/08/2007. Atualize o firmware se

Envio: {END TAM N BaIni BaFim CHK}

BaIni = 2 bytes: Bico automação Inicial

BaFim = 2 bytes: Bico automação Final ( se informado menor ou igual que o bico inicial será enviado apenas o bico inicial).

Exemplo: Status Pista dos bicos 1 a 12

 $-> \{104N0112xx\}$ 

necessário.

Retorno: {END TAM s Fila Ba1 St1 Ba2 St2 Ban Stn CHK}

Fila = 4 bytes: Abastecimentos Pendentes (todos)

Ba1 = 2 bytes: Bico Automação 1 St1 = 1 byte : Status Bico 1



Ba2 = 2 bytes: Bico Automação 2 St2 = 1 byte : Status Bico 2 Ban = 2 bytes: Bico Automação n Stn = 1 byte : Status Bico n

### Status:

**P**=Parada

**A**=Abastecendo

**O**=Bomba off-line

**L**=Solicitando Liberação

**B**=Bloqueada, aguardando autorização

**e=**Erro Bico

Exemplos: Retornos:

<- {1zzn000001P02A03O04e05B06L....xx} zz = quantidade de bytes entre n e xx

### A-Abastecimento:

Envio: {END 00 A CHK}

Exemplo:

-> {100A70}

Retorno: {END TAM a dados\_abastecimento CHK}

dados abastecimento =

St = 1 byte situacao

o= Ok

e= Erro. Não vem mais nada

pos\_mem = 4 bytes 0000 = Final da Memória

StMem = 1 byte.

a= Abastecimento ativo

A= Abastecimento Apagado

Outra coisa. Dado inválido. Memória com sujeira.

ID = 4 bytes. Id Abastecimento

BicoAutom = 2 bytes

Hora = 6 bytes hhmmss Data = 4 bytes ddmm

VirgPU = 1 byte VirgLT = 1 byte PU = 4 bytes LT = 8 bytes

VT = 8 bytes (6+2)ENC = 8 bytes (6+2)

Cliente = 6 bytes



## Operador = 3 bytes

## **Exemplos:**

Com abastecimento

<-

 $\{1 = Id$ 

3F = Tam 3F = 63Bytes

a = Comando

o = ok

0001 = Pos. Memoria

a = Ativo, deve ser lido e apagado

0001 = Id do Abastecimento. Nem sempre é igual a posição memória

12 = Bico 040626 = Hora 220905 = Data 3 = Virgula

3 = Virgula PU 4 = Virgula LT

0978 = PU 00000836 = LT 00000082 = VT 02119633 = ENC 000000 = Cliente 000 = Operador 19} = XOR

Sem Abastecimento

 $\{101ae34\}$  = Não existem abastecimentos pendentes.

### X-Apaga Abastecimento:

Envio: {END TAM X IdAba CHK}

IdAba = 4 bytes. O mesmo que está no abastecimento. Aquele que deve ser excluido.

Exemplo: Apagar abastecimento 0001

-> {104X00016C}

Retorno: {END TAM x IdAba CHK}

IdAba = 4 Bytes. O mesmo enviado ou (0000-Não Encontrado)

Exemplos: Abastecimento 0001



```
<- {104x00014C} = Apagamento confirmado
{104x00004D} = Abastecimento não encontrado
```

## D-Display andamento:

Determinados modelos de bombas, fornecem a informação do abastecimento em andamento somente em litros ou somente em valores, não os dois ao mesmo tempo.

```
Envio: {END TAM D Ba CHK}
      Ba = 2 Bytes. Bico Automação
Exemplo: Display Bico 01
      -> {102D0176}
{114do01300000000000000000D}
Retorno: {END TAM d dados CHK}
      dados =
            St
                  = 1 byte.
                  = Erro. Bico Existe mas não foi possível a leitura.
            Ν
                  = Bico não existe
                  = Ok (dados válidos)
            0
            Ba
                  = 2 bytes. Bico Automação
                  = 1 byte. Virgula do Litro
            Virg
                  = 8 bytes. Litros (zerado, provavel bico parado)
            Lt
            Vlr
                  = 8 bytes. Valor monetário
Exemplos:
      Retorno (o) ok
            <- {114do01300000204000000250C }
1
14
                  = Tamanho dados 12bytes
d
                  = Comando
                  = Situacao (o=ok)
0
01
                  = Bico
                  = Virgula
00000204
                  = Litros
00000025
                  = Valor
0C
                  = Xor
      Retorno (e) bico com erro
            <- {101de31}
```

### R-Descarrega RAM:

Envio: {END TAM R pos\_mem CHK} pos mem = 4 bytes. Posição da Memoria 0001 a 8128



```
Exemplo: Solicitação de abastecimento que encontra-se na posição de memória 0001
      -> {104R000166}
Retorno: {END TAM r dados CHK}
      dados= (Identico aos do Abastecimento)
                        = 1 byte situacao
            St
                  o = Ok
                  e= Erro. Não vem mais nada
            pos_mem
                        = 4 bytes 0000 = Final da Memória
            StMem
                        = 1 byte.
                    a = Abastecimento ativo
                    A = Abastecimento Apagado
                    Outra coisa. Dado inválido. Memória com sujeira.
            ID
                        = 4 bytes. Id Abastecimento
            BicoAutom = 2 bytes
                        = 6 bytes hhmmss
            Hora
                        = 4 bytes ddmm
            Data
            VirgulaPU
                        = 1 byte
            VirgulaLT
                        = 1 byte
                        = 4 bytes
            PU
            LT
                        = 8 bytes
                        = 8 \text{ bytes } (6+2)
            VT
            ENC
                        = 8 \text{ bytes } (6+2)
            Cliente
                        = 6 bytes
                        = 3 bytes
            Operador
Exemplo:
{13Fro0001A0001120406262209053409780000083600000082021196330000000002A}
{1
            = Id
3F
            = Tam
            = comando
r
            = ok
0001
            = Pos.memoria
Α
            = Apagado
0001
            = Id Abastecimento. Nem sempre é igual a posição memória
            = Bico
12
040626
            = Hora
220905
            = Data
            = Virgula PU
3
            = Virgula LT
4
            = PU
0978
            = LT
00000836
00000082
            = VT
02119633
            = ENC
```



```
000000
            = Cliente
000
            = Operador
2A}
            = Xor
Erro:
            Posição solicitada inválida na memória
{101re27}
      o E-Encerrantes:
Envio: {END TAM E Ba CHK}
      Ba = 2 bytes. Bico Automação
Exemplo:
      -> {102E0177} Pedido de encerrantes bico 12
Retorno: {END TAM e St Ba enc_litro enc_valor preco_unit CHK}
                   = 1 byte
      St
            o = Ok
            e= Erro
                   = 2 bytes Bico Automacao
      Ba
                  = 8 \text{ bytes } (6+2)
      enc_litro
      enc_valor
                  = 8 \text{ bytes } (6+2)
      preco_unit = 4 bytes
      VigulaPU
                  = 1 byte
Exemplos:
      <- {117eo01000000640000008012343xx}
{1
17
e
0
01
0000064
00000080
1234
3
xx}
      <- {101ee30} = Erro na leitura
      P-Altera Preço:
      Alguns Modelos de bombas não permitem alteração de preço via automação.
Envio: {END TAM P Ba preco CHK}
            = 2 bytes. Bico Automação
      Preco = 4 bytes. Novo preco unitario
```



```
Exemplo: Trocar preço do bico 12 para 2143
      -> {106P12214360}
Retorno: {END TAM p St CHK}
      St = 1 byte
      o = ok
      e = erro
Exemplo:
      <- {101po2F} Preço Alterado
      <- {101pe25} Preço não alterado
      H-Relógio:
Envio: {END TAM H data hora CHK}
Exemplo:
      \rightarrow {10CH22090512340002} = 22/09/2005 12:34:00
Retorno: {END TAM h St data hora CHK}
           = 1 Byte. Situação:
      St
            o = ok
            e = erro
      data = 6 bytes (ddmmaa)
      hora = 6 bytes (hhmmss)
Exemplos:
      Alterou
      <- {101ho37}
      Não Alterou
      <- {101heyy}

    <u>T-Ler Relógio</u>:

Envio: {END TAM T CHK}
Exemplo:
      -> {100T65}
Retorno: {END TAM h St CHK}
            = 1 Byte. Situação
      St
            = ok
      0
            = erro
      е
Exemplos:
      <- {10Dto23090516550450} Retorno Ok 23/09/05 16:55:04
```



<- {101te21} Erro

### V-Preset Valor:

Envio: {END TAM V Ba valor CHK}

Ba = 2 bytes. Bico Automação

valor = 6 bytes. (4inteiros e 2decimais)

Exemplo: Presetar Valor de 2,00 no bico 12

-> {108V120002006E}

Retorno: {END TAM v St CHK}

St = 1 byte

o = ok

e = erro

### Exemplo:

<- {101vo29} Ok Valor presetado

<- {101ve23} Erro. Provavel bomba abastecendo ou off-line

### L-Preset Litros:

Alguns Modelos de bombas não permitem preset de litragem via automação.

Envio: {END TAM L Ba litros CHK}

Ba = 2 bytes. Bico Automação

Litros = 6 bytes. (4 Inteiros e 2 decimais)

Exemplo: Presetar 1,23 litros

-> {108L1200012376}

Retorno: {END TAM | St CHK}

St = 1 byte

o = ok

e = erro

### Exemplo:

<- {101lo33} Litragem presetada. Bomba pode não ter este recurso

<- {101le39} Erro no preste de litros. Bico não existe

### <u>U-Ler Configuração</u>:

Veja o comando de configuração para detalhes das posições.

Envio: {END TAM U Slot Canal CHK}

Exemplo: Ler configuração do Slot 1 Canal 2

-> {102U1265}

Retorno: {END TAM u dados CHK}



Sistema 5V

Sistema 12V

```
Dados =
            St
                   1 byte.
                   o ok
                   o Erro
            Slot
                   = 1 byte
            Canal = 1 byte
            QtdLad = 1 byte
            Modelo = 1 Byte
            VirgPU = 1 Byte
            VirgLT = 1 Byte
            Lado1 =
                   Modo = 1 Byte
                   Ba's = 8 bytes (2 para cada Bico da Automação)
            Lado2 =
                   Modo = 1 Byte
                   Ba's = 8 bytes (2 para cada Bico da Automacao)
Exemplo:
      <- {119uo122D11A41424344A5152535456}
{1
            = Id
19
            = Tam
            = Comando
u
            = ok
0
1
            = Slot
2
            = Canal
2
            = Lados
D
            = Modelo
1
            = Virgula PU
            = Virgula Lt
1
A41424344 = Lado 1 modo Automatico e seus 4 bicos 41,42,43,44
A51525354 = Lado 2 modo Automatico e seus 4 bicos 51,52,53,54
            = XOR
56}
      W-Tensões do Sistema:
      Obtem as informações de carga e tensão da bateria.
Envio: {END TAM W CHK}
Retorno: {END TAM w St Tensoes CHK}
      Tensões =
            St = o
                        Ok
                  e
                        Erro
                                          3Bytes (2i+1d)
      Bateria Relogio
      Entrada Carga Bateria
                                          3Bytes (2i+1d)
                                          3Bytes (2i+1d)
      Saída Carga Bateria
                              =
```

=

3Bytes (2i+1d)

3Bytes (2i+1d)



Loop Corrente = 3Bytes (2i+1d) Tensão na flash = 3Bytes (2i+1d)

Exemplo:

<- {101lo33} Litragem presetada. Bomba pode não ter este recurso

<- {101le39} Erro no preste de litros. Bico não existe

# Y-Iluminação do Display:

Lê / Ajusta a intensidade da Iluminação/Brilho do Display frontal do equipamento.

Envio: {END TAM Y Nivel CHK}

Nivel = 2 bytes = Valor de 00 a 99

Retorno: {END TAM y St OldNivel CHK}

St = o Ok

e Erro

OldNivel = 2 bytes

Exemplo:

-> {102Y50xx}

<- {103yo35xx}

# Z-Autorização de abastecimento:

Somente funciona se a bomba estiver configurada para liberação por comando. Alguns modelos de bombas não liberam um bico específico e sim todo o lado da bomba onde se localiza o bico.

Envio: {END TAM Z Ba CHK}

Ba = 2 Bytes. Bico Automacao.

Exemplo: Liberar bico 12

-> {102Z126A}

Retorno: {END TAM z Ba St CHK}

Ba = 2 bytes. Bico Automação

St = 1 byte. Situação

o = ok

e = erro

Exemplo:

<- {101zo25} Liberado {101ze2F} Não liberou

### B-Bloqueio de Autorização:

Cancela uma Autorização anterior de abastecimento, emitida pelo comando Z. Somente funciona se a bomba estiver configurado para liberação por comando. Não funciona se a bomba já começou a abastecer, ou se o bico já foi retirado. Alguns modelos de bombas não bloqueiam um bico específico e sim todo o lado da bomba onde se localiza o bico.



Envio: {END TAM B Ba CHK}

Ba = 2 Bytes. Bico Automacao.

Exemplo: Bloquear o bico 12

-> {102B1272}

Retorno: {END TAM b Ba St CHK}

Ba = 2 bytes. Bico Automação

St = 1 byte. Situação

o = ok

e = erro

#### Exemplo:

<- {101bo3D} Ok. Bloqueado.

{101be37} Erro, a bomba pode estar no modo automático

### F-Fator de incremento:

Utilizado para converter pulsos de bombas mecânica em valores O Valor deve ser informado com 11 dígitos incluído o ponto decimal que pode ser flutuante, preenchido com zeros nos dígitos não utilizados.

Envio: {END TAM F Ba Fator CHK}

Ba = 2 Bytes. Bico Automacao.

Fator = 11 Bytes

Ex. 00010.00000

Ex. 10.00000000

Ex. 000003.7498

Exemplo: Fator 3.7498 no bico 1

-> {102F013.749800000xx}

Retorno: {END TAM f Ba St CHK}

Ba = 2 bytes. Bico Automação

St = 1 byte. Situação

o = ok

e = erro

### Exemplo:

<- {101foxx} Ok. {101fexx} Erro

### G-Obtem o Fator de incremento:

Utilizado para converter pulsos de bombas mecânica em valores. O Valor virá em 11 dígitos incluindo o ponto decimal que pode ser flutuante, preenchido com zeros nos dígitos não utilizados.



```
Envio: {END TAM G Ba CHK}
      -> {END TAM q Ba CHK}
      Ba = 2 bytes. Bico Automação
Retorno: ->
      {END TAM g St Ba Fator CHK}
                  = 1 byte. Situação
            St
            o = ok
            e = erro (fator não virá)
      Ba
            = Bico Automação
      Fator = 11 Bytes
                        Ex. 00010.00000
                        Ex. 10.00000000
                        Ex. 000003.7498
Exemplo: Fator 3.7498 no bico 1
      {114go013.749800000xx} ok
      {101gexx} Erro
```

# M-DownLoad de FirmWare:

Envia uma nova programação para o processador, cada linha de um arquivo no formato Intel HEXA deve ser enviada uma a uma através deste comando. Deve inicialmente enviar o subcomando I, para preparar a transmissão.

```
Envio: {END TAM M SubCmd Linha CHK}

SubCmd = I - Inicia download (Linha vazia)

: - Linha de dados (tamanho Variavel)

Retorno: {END TAM m St CHK}

St = o Ok

e Erro

Evemplo: uma das linhas do arquivo :103160000201246EB8EE98E0090199
```

 ${\it Exemplo: uma\ das\ linhas\ do\ arquivo:} 1031600002012A6FB8EF98F00901990E02012A6F47$ 

 $\verb|-> \{143M:1031600002012A6FB8EF98F00901990E02012A6F47xx||$ 

<- {101moxx}

# Q-Informações diversas:

Obtem dados gerais do Concentrador. Este comando pode ser expandido no futuro, prever que podem vir mais dados que os listados abaixo.

```
Envio: {END TAM Q CHK}

Retorno: {END TAM q st Informacoes CHK}

St = o Ok
e Erro
```



# Informações

Versao Firmware = 10 bytes Data Firmware = 6 bytes (ddmmaa)

### Exemplo:

- -> {101Qxx}
- <- {101qoVER1.0 150907xx}

# • Comandos de interação com teclado PC <-> Teclado

# J-Envio de tela para o teclado:

Este comando envia uma seqüência de caracteres para serem mostrados no display do teclado e opcionalmente pode conter uma seqüência de bytes indicados por ###.. representando um dado que deve ser digitado no teclado do terminal. Ele também reinicializa o buffer do teclado.

Envio: {END TAM J Linhas CHK}

Linhas = 2x16 bytes

Pode ser definido uma posição com mascara # para entrada de dados

Retorno: {END TAM j St CHK}

St = o Ok

e Buffer Cheio ( Usar K M )

t Aguardando entrada de dados

### Exemplo:

->{1xxJDigite sua senha-----####---yy} //Pede digitação nas posições #, mostrando na tela

ou

- ->{1xxJDigite sua senha-----\$\$\$\$---yy} //Pede digitação nas posições \$, e mostra asterisco na tela
- <-{101joxx} se ok
- <-{101jexx} se erro

# K-Solicitação / Limpeza da digitação no teclado:

Com este comando o teclado envia o buffer digitado.

Envio: {END TAM K Cmd CHK}

Cmd = M = Solicita Dados do Buffer

Z = Limpeza do Buffer

R = Reset Geral

Tecla = Tecla pressionada

0-Nenhuma tecla pressionada

1-F1

2-F2

3-Seta para cima

4-Seta para baixo



```
5-ESC
6-Enter
7-Minus
8-Mem
Retorno:
{END TAM k St Dado CHK}
St =
```

Se o Cmd foi:

M: então St= v Buffer Vazio

t Aguardando digitação o Buffer completo

r Limpeza de buffer necessário (enviar K Z)

Z: então St= o Buffer limpo

e Erro na limpeza do buffer

R: então St= o Reset realizado

e Erro

Dado = Campo de dados digitados se tecla = 6 (Enter)

# Exemplo:

```
->{1xxKMyy} = solicita buffer
```

<-{1xxk61234yy} = Enter pressionado e buffer

<-{1xxk1yy} F1

<-{1xxk5yy} ESC

->{1xxKZyy} = solicita limpeza do buffer

<-{101koxx} se ok

# 9-Complemento entre aplicações:

Destina-se a comunicação entre aplicações através de comunicação TCP/IP, para receber dados complementares do teclado:

```
Envio: {END TAM 9 Cmd Dados CHK}
```

Comando para Liberar a bomba para abastecimento

Cmd = I = Identificação digitada

Dados = Bomba 2 Bytes
Operador 4 Bytes
Vendedor 4 Bytes
Cliente 6 Bytes
Veiculo 7 bytes
Odomêtro 5 bytes
Motorista 4 Bytes

#### Retorno:

{END TAM 9 St CHK}

St =

o Ok

e Erro